


Bulloneria | Bolts

BULLONERIA PER DISTANZIALI DA 16 E 20 MMProdotti in lega speciale di acciaio 10.9
con finitura zincata. Kit da 10 pezzi.**CHROME BOLTS FOR 16/20 MM WHEEL SPACERS**
10.9 galvanized alloy steel. Set of 10 pcs

D/Blister 10

Bulloneria per distanziali





**BULLONI CONICI**
CONICAL BOLTS**CONICI**
CONICAL**BULLONI SFERICI**
SPHERICAL BOLTS**SFERICI**
SPHERICAL**BULLONI PIATTI**
CON RONDELLA
FLAT BOLTS
WITH WASHER**PIATTI**
FLAT**PRIGIONIERI**
MILLE RIGHE
SPLINE WHEEL
STUDS**MILLERIGHE**
STUDS**10**
pcs SET**COME SCEGLIERE IL BULLONE:**

1. Accertarsi di usare bulloni con testa adeguata al foro presente sul cerchio, con la stessa filettatura e con lo stesso passo del bullone originale.
2. La scelta della lunghezza del bullone deve essere determinata dalla lunghezza del bullone originale sommato allo spessore del distanziale.
Esempio : bullone originale con filettatura da 29 mm + 16 mm spessore distanziale = 45 mm
Oltre al criterio di scelta sopra menzionato, la corretta lunghezza può anche essere determinata inserendo il bullone nel cerchio+distanziale e verificando che la sporgenza della vite sia compresa tra i 15 e 23 mm.
3. Inserire i bulloni e serrare con la chiave dinamometrica in ordine incrociato fino alla coppia indicata sul libretto di istruzioni del veicolo.

HOW TO SELECT THE CORRECT BOLT:

1. Be sure to use stud bolts with a head that is the correct fitting for the hole in the wheel, with same thread, pitch and head size as the original bolt.
2. When using a spacer in addition to the selection criteria described above, make sure that the bolt protrusion from the wheel assembly+spacer is between 15 mm (minimum) and 23 mm (maximum).
The correct length of the bolt could also be determined by adding the thickness of the spacer to the length of the original bolt.
Example, original bolt has 29 mm thread length and the spacer is 16 mm thick (29+16) = 45 mm. The correct thread length is 45 mm.
3. Fit the bolts and tighten crossly using a torque wrench according to the torque indicated by the car manufacturer.

Bulloneria | Bolts

 Distanziale Wheel spacer	 Filetto Thread (mm)	 Sede Seat	 Lunghezza Length (mm)	 Testa Head (mm)	COD. ART.	TIPO TYPE	TABELLA MARCA / MODELLO AUTO CARS MAKES AND MODEL CHART	
CERCHI ORIGINALI - ORIGINAL WHEELS								
BULLONI CONICI - CONICAL BOLTS								
16 mm	M12x1,25	60°	45	17	48801	TC1	Alfa Romeo (99>) - Citroen (08/03>) - Fiat (99>) - Lancia (99>) - Peugeot (08/03>)	
	M12x1,25	60°	46	19	48800	TC0	Alfa Romeo (>99) - Citroen (>08/03) - Fiat (>99) - Lancia (>99) - Peugeot (>08/03) - Volvo	
	M12x1,5	60°	45	17	48802	TC2	Bmw - Citroen (C1) - Daewoo - Fiat (Grande Punto) - Lotus - Mercedes - Opel - Peugeot (107) - Renault- Saab - Seat - Smart - Toyota (Aygo) - Volkswagen	
	M12x1,5	60°	45	19	48803	TC3	Renault	
	M14x1,25	60°	43	17	48825	TC10	Mini (Cooper 01/07>, Cooper S 01/07>) - Bmw X6	
	M14x1,25	60°	66	17	48827	TC12	Bmw (X5 03/07>)	
20 mm	M14x1,5	60°	45	17	48804	TC4	Alfa Romeo (Brera) - Audi - Bmw - Citroen - Fiat - Mercedes - Renault - Rover - Seat - Skoda - Peugeot - Volkswagen - Volvo	
	M12x1,25	60°	50	17	48806	TC6	Alfa Romeo (99>) - Citroen (08/03>) - Fiat (99>) - Lancia (99>) - Peugeot (08/03>)	
	M12x1,25	60°	50	19	48805	TC5	Alfa Romeo (>99) - Citroen (>08/03) - Fiat (>99) - Lancia (>99) - Peugeot (>08/03) - Volvo	
	M12x1,5	60°	50	17	48807	TC7	Bmw - Citroen (C1) - Daewoo - Fiat (Grande Punto) - Lotus - Mercedes - Opel - Peugeot (107) - Renault - Saab - Seat - Smart - Toyota (Aygo) - Volkswagen	
	M12x1,5	60°	50	19	48808	TC8	Renault	
	M14x1,25	60°	50	17	48826	TC11	Mini (Cooper 01/07>, Cooper S 01/07>) - Bmw X6	
20 mm	M14x1,5	60°	50	17	48809	TC9	Alfa Romeo (Brera) - Audi - Bmw - Citroen - Fiat - Mercedes - Renault - Rover - Seat - Skoda - Peugeot - Volkswagen - Volvo	
	BULLONI SFERICI - SPHERICAL BOLTS							
	16 mm	M12x1,5	R12	45	17	48811	TS1	Mercedes - Seat - Smart - Volkswagen
		M14x1,5	R12	45	17	48812	TS2	Audi - Mercedes - Seat - Skoda - Volkswagen
		M14x1,5	R14	53	19	48828	TS6	Audi - Porsche - Volkswagen
	20 mm	M12x1,5	R12	60	17	48814	TS4	Mercedes - Seat - Smart - Volkswagen
M14x1,5		R12	50	17	48813	TS3	Audi - Mercedes - Seat - Skoda - Volkswagen	
M14x1,5		R12	60	17	48815	TS5	Audi - Mercedes - Seat - Skoda - Volkswagen	
M14x1,5		R14	58	19	48829	TS7	Audi - Porsche - Volkswagen	
BULLONI PIATTI C/RONDELLA - FLAT BOLTS WITH WASHER								
16 mm	M12x1,25	Flat	50	17	48820	PR0	Citroen - Peugeot	
PRIGIONIERI MILLE RIGHE - SPLINE WHEEL STUDS								
16 mm	M12x1,5	13	55	-	48832	MR2	Daewoo - Ford	
	M12x1,5	14,3	57	-	48834	MR4	Hyundai - Mazda - Mitsubishi - Toyota - Volvo	
20 mm	M12x1,25	14,3	62	-	48838	MR8	Subaru - Nissan	
	M12x1,5	12,4	62	-	48830	MR0	Alfa Romeo (anteriore) - Honda - Rover	
	M12x1,5	13,7	67	-	48831	MR1	Alfa Romeo (posteriore)	
	M12x1,5	13	62	-	48833	MR3	Daewoo - Ford	
	M12x1,5	14,3	62	-	48835	MR5	Hyundai - Mazda - Mitsubishi - Toyota - Volvo	

CERCHI AFTERMARKET - AFTERMARKET WHEELS

BULLONI SFERICI - SPHERICAL BOLTS						
M14x1,5	R12	27	17	48810	TS0	Audi - Mercedes - Porsche - Seat - Skoda - VW
BULLONI CONICI - CONICAL BOLTS						
M12x1,5	60°	28	17	48817	CC0	Bmw - Mercedes - Opel
M12x1,5	60°	32	17	48818	CC1	Bmw - Mercedes - Opel
M12x1,25	60°	28	19	48819	CC1	Alfa Romeo (>99) - Citroen (>08/03) - Fiat (>99) - Lancia (>99) - Peugeot (>08/03) - Volvo